

SKÖTSELRÅD



SKÖTSEL AV SPARLATOR® SPARSTRÅLSAMLARE

Sparlator® sparstrålsamlare är försedda med skräpfilter mellan blandarpip och sparstrålsamlare (gäller ej SPAR-22 och SPAR-24, där skräpfiltret sitter mellan sparstrålsamlare och kulle).

Eventuellt skräp/smolk fastnar i filtret och kan påverka vattenflödet. Rengör filtret genom att lossa sparstrålsamlaren från blandaren och spola bort skräpet.

Sparstrålsamlaren hålls i god funktion under många år genom att man då och då (vid behov) försiktigt borstar eller gnuggar de rostfria silarna på undersidan med en nagelborste eller liknande. Låt vattnet rinna under tiden.

I områden med kalkhaltigt vatten avkalkas sparstrålsamlaren genom att den läggs i hushållsättika (ca 12 %) eller vinäger från några minuter upp till ett par timmar, allt efter behov. Skruva sedan tillbaka den och gnugga försiktigt med en mjuk borste, t.ex en nagelborste. Låt vattnet rinna under tiden.



ELLESS

WATER SAVING SYSTEM

ELLESS Water Saving System AB
Telefon: 08 - 600 50 02

Patrick Lundberg
patrick@ewss.se



Stefan Rosén
stefan@ewss.se

RENGÖRING AV SPARLATOR® HANDDUSCH

Sparlator® duschsilar är kalkavvisande och därför lätta att rengöra. Duschfiltret sitter mellan slang och handdusch (se bild). Här samlas ev. "smolk" som kan finnas i vattnet. Vid behov lossa slangen från duschhandtaget, spola och skölj rent filtret. Filtret gör att inget skräp samlas i själva duschhandtaget. Duschsilen bör däremot rengöras då och då, i synnerhet i kalkrika områden.

Används duschen ofta räcker det med att man borstar den då och då några gånger om året för att hålla kalken borta. Kalkavlagringar bildas på silens utsida när vattnet (fukten) avdunstar, men aldrig på duschens insida. Borsta/gnugga silens utsida ett par gånger om året eller efter behov med t.ex en nagelborste. Låt duschen strila samtidigt.

Har inte duschen använts under lång tid eller om vatten sprutar ur luftintaget, spraya duschsilens utsida med 12 % ättika/vinäger eller badda in en tygtrasa med något av dessa medel och täck över silen med trasan och låt vätskan verka några minuter tills kalken mjuknat. Låt silen under tiden vara vänd uppåt. Gnugga sedan silen med t.ex en nagelborste. Låt duschen strila samtidigt. Skulle inte detta fungera upprepa proceduren igen eller: Lossa skruven, ta bort silen och låt den ligga några timmar i något av ovanstående kalklösningsmedel. Skruva tillbaka silen och upprepa borstningen och spolningen.



ELLESS

WATER SAVING SYSTEM

ELLESS Water Saving System AB
Telefon: 08 - 600 50 02

Patrick Lundberg
patrick@ewss.se

Stefan Rosén
stefan@ewss.se